

FICHE TECHNIQUE

PIERRE NATURELLE

PAVÉ GRÈS 14X14 ÉPAISSEUR 3/5

La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de teinte, le veinage, de texture. Il est recommandé de commander en une seule fois l'ensemble des pavés et de les mélanger entre eux pour obtenir un résultat harmonieux.

GENERALITES



Code article	VR04189 MIXT COLOR	ED12494 PEPPER	ED13132 DOLBEÏ
Nature pétrographique	Grès		
Coloris	Brun clair à foncé, nuancé de rouge, jaune, vert grisé	Gris	Gris très clair
Provenance	Inde		
Dimensions	14x14 épaisseur 3/5 cm		
Tolérance dimensionnelle	L et l = +/- 1.5cm, épaisseur +/- 3mm		
Finitions	Naturelle – chants clivés	Vieillie – chants clivés – dessous calibré	
Conditionnement	630 pavés par palette - 15 m ² par palette		
Quantité par m²	42 pièces au m ² joints compris – 83 kgs/m ²		

CONSEILS DE POSE

Pour des informations complètes et détaillées, se reporter aux DTU 52.1 et 52.2

Les surfaces > 36 m² ou les longueurs > 6 ml doivent être fractionnées par un joint souple. Certains liants (ciment, mortier, chaux) peuvent tâcher la pierre : faire un essai au préalable. Utiliser de préférence une colle blanche pour les pierres de coloris clair.

Les joints seront réalisés qu'après un séchage de 48 heures de pose et par temps sec. Toute pose en extérieur sur un support non drainant oblige une pente de 2% minimum dirigée vers l'extérieur. Le support de pose doit avoir au moins 21 jours de séchage et être propre et sec pour une pose en extérieur.

- **Pose sur sable** : Pour les espaces piéton et passage véhicule léger (maxi 3,5T)
- **Pose collée** : Sur dalle béton, chape ou système de drainage à la colle « flex ».
- **Pose scellée** : Avec barbotine sur un mortier chape dosé entre 200 et 250kg/m³.
- **Joints** : Joint de 1,5cm conseillé.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Entretien et nettoyage : Eau claire + Savon neutre – L'utilisation d'un nettoyeur haute pression ne peut se faire qu'avec des joints rigides type mortier joint.

Traitement : Il est préférable à titre préventif d'appliquer un minéralisant ou hydrofuge après la pose (délai de séchage à respecter).