

FICHE TECHNIQUE

PIERRE NATURELLE

BORDURE SCHISTE

La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de teinte, de veinage, de texture. Il est recommandé de commander en une seule fois l'ensemble des bordures et de les mélanger entre elles pour obtenir un résultat harmonieux. Par nature, le schiste peut présenter des phénomènes d'oxydation plus ou moins important.

GENERALITES

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Code article | ED12727 |
| Nature pétrographique | Schiste |
| Coloris | Ardoise |
| Provenance | Portugal |
| Dimensions | 50x8x10 cm |
| Tolérance dimensionnelle | L et l = +/- 2mm, épaisseur +/- 3mm |
| Finitions | Toutes faces brutes – 2 bouts sciés |
| Conditionnement | 180 par palette |
| Poids | 7 Kg la pièce |



CONSEILS DE POSE

- Réaliser le tracé des bordures au sol à l'aide d'un cordeau posé à 5cm au-dessus du sol
- Creusez une tranchée en suivant le cordeau. La largeur de la tranchée doit être légèrement supérieure à celle de la bordure. La profondeur correspond à la moitié de la hauteur de la bordure plus 3 cm pour poser un lit de « colle ».
- Préparer et déposer la colle au point de départ
- Poser la bordure en l'alignant sur le cordeau puis vérifier et corriger les niveaux horizontal et vertical à l'aide d'un maillet en caoutchouc et d'un niveau à bulle.
- Déposer des plots de colle devant et derrière pour caler la bordure puis sur le côté pour la bordure suivante. Le plot de colle ne doit pas dépasser de votre tranchée afin de pouvoir être recouvert de terre par la suite.
- Poser les bordures suivantes de la même manière en enlevant le surplus de colle entre les bordures
- Attendez 24 heures afin que les bordures soient bien prises dans la « colle ».
- Comblez la tranchée avec de la terre, le long de vos bordures, à niveau avec le sol.

Astuce : pour réaliser un arrondi, découpez des morceaux de bordures à la meuleuse puis positionnez-les de la même manière que pour des bordures pleines.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Entretien et nettoyage : Eau claire + Savon neutre – L'utilisation d'un nettoyeur haute pression ne peut se faire qu'avec des joints rigides type mortier joint.

Traitement : Il est préférable à titre préventif d'appliquer un minéralisant ou hydrofuge après la pose (délai de séchage à respecter).